

NTDBMS0303.DE

DBMS BENUTZUNG

I. ALLGEMEINES

Drei Betriebsweisen können in der Benutzung der DBMS-Schnittstelle gewählt werden.

I.1) Ablesung-Modus

Die DBMS ist als Ereignisspeicher im Verlauf der Produktion, benutzt.

Benutzung :

Anzeige / Speicherung der Temperaturen (Digital Anzeige der Momentantemperatur und Graphik der vergangegen Temperaturen). Anzeige / Speicherung der Fehler.

I.2) Schreiben-Modus (Produktionsblätter)

Die DBMS ist benutzt um den Erwärmer anhand « Produktionsblätter » zu parametrieren.

Benutzung :

Anzeige / Speicherung der Temperaturen (gleich wie das Ablesung).
Anzeige / Speicherung der Temperaturen.
Laden der Produktionsblätter.
Beherrschung der Produktionsblätter (Taktzeit, Sortierung, Temperatursollwerten und Rüttlerleistung).
Anzeige / Speicherung der Betriebsparameter-Änderungen.
Ablesung der Ereignisse (Fehler, Temperaturen, Ein - Aus, Produktionsparameter-Änderungen).

I.3) Regelung-Modus in der DBMS

Der gesamte Betrieb der Erwärmungslinie ist durch die DBMS überwacht. Diese Betriebsweise ist in einer Entwicklungsphase. Zur Zeit sind keine Anweisungen vorhanden.

II. BESCHREIBUNG

II.1) Erwärmungslinie (Seite A8 bis A12)

Das Blatt, das alle Angaben der Erwärmungslinie wiederholt, ist schon von ASP während der Einsetzung des PC670 (oder FI25), vorbereitet. Jedoch sind einige Angaben, jenach Benutzung, zu ändern

II.1.a) Regelung durch die DBMS

Beim Abhaken dieser Rubrik, wird die Temperaturregelung durch die DBMS überwacht.

II.1.b) Schreiben des Produktionsblatts im Prozessor

Beim Abhaken dieser Rubrik, werden alle Produktionsparameter von der DBMS programmiert und die Temperaturregelung wird vom SPS übernommen.

II.1.c) Min. Temperaturunterschied für Sortierung

Für einen optimalen Betrieb des Erwärmers, ist ein Min. Temperaturunterschied für die Sortierung in bezug auf den Sollwert definiert. Dieser Unterschied ist von mindestens 5°C.

II.1.d) Code zum Verlassen der DBMS

Definition des Zugriffscodes zum Verlassen der DBMS.

II.1.e) Code zur Änderung des Produktionsblatts oder FAs

Definition des Zugriffscodes zur Änderung eines FAs oder Produktionsblatts.

II.2) Stoffe (Seite A15)

Das Stoffblatt enthält wichtige Angaben zum Betrieb und ergänzliche Angaben, die von der DBMS nicht benutzt werden.

Wichtige Angaben :

II.2.a) Code & Bezeichnung

<u>STOFF CODE</u>: Stoffcode in Großbuchstaben (nur 20 alphanumerische Zeichen).

Dichte : Stoffdichte

Bezeichnung : Beschreibung in 50 Zeichen

II.2.b) Zugelassener Temperatur-Regelungsbereich

Definition des zugelassenen Regelungsbereichs für die Solltemperatur in « Zu kalt C°» und « Zu warm C°».

II.2.c) Soll-Temperaturen für dieses Blatt

Sollwert (C°) übliche Solltemperatur für diesen Stofftyp.

Zu kalt (C°) – Zu warm (C°)

In C°: Sortierungstemperaturen in Absolutwerte. Diese Temperaturen befinden sich im zugelassenen Intervall, das im Stoffblatt, unter der Rubrik «Zugelassener Temperatur-Regelungsbereich», definiert ist.

In Delta : Sortierungstemperaturen in Abweichungen, in bezug auf den Sollwert und im zugelassenen Intervall, das im Stoffblatt, unter der Rubrik « Zugelassener Temperatur-Regelungsbereich », definiert ist.

II.2.d) <u>Sicherheitstemperatur</u>

Falls die Max. Sicherheitstemperatur überschritten ist, stoppt der Erwärmer. Dieser Wert entspricht einer Grenztemperatur, über diejenige es Schmelzrisiko gibt.

Nicht benutzte Angaben zur Überwachung :

Die Rubriken « <u>Anmerkungen</u> »; « <u>Anlagerungsanweisung</u>»; « <u>Sicherheitszettel</u>», sind nicht zum Überwachungszweck benutzt, aber können zum Zweck Information oder Ergänzung des Stoffbltatts benutzt werden.

II.3) Induktoren (Seite A14)

<u>ANLAGE NR</u> : Induktornummer (12 numerische Zeichen und Striche)

<u>Anlage Typ</u> : Induktortyp : Viereckig auf Feld Induktor, Viereckig flach Induktor, oder Rund Induktor (Dieses Feld wird nicht in der Überwachung benutzt)

<u>Bezeichnung</u> : Bezeichnung (30 alphanumerische Zeichen)

- Nennquerschnitt (mm) : Nenndurchmesser (oder Querschnitt).

- Induktor Länge (mm) : Länge des Induktors oder einer Induktorlinie.
- <u>Viereckig Rund</u> : Vkt oder Rund, jenach dem Induktor, wählen

II.4) Produktionsblatt (Seite A17)

Das Produktionsblatt wiederholt alle erforderliche Angaben zur Steuerung der Erwärmungslinie.

II.4.a) Zettel Code

<u>ZETTEL CODE</u>: Zettel Code (10 Zeichen : Großbuchstaben + Ziffer)

<u>Objekt</u> : Bezeichnung (80 alphanumerische Zeichen).

II.4.b) Induktoren

Induktor Nr @ : @ bedeutet, daß die Nummer durch @ und « Enter » Drücken, in einer Liste gewählt sein kann, oder @ drücken um die Liste zu erhalten.

II.4.c) Rohling

Vkt - Rund : Vkt oder Rund, jenach dem Rohling, wählen

<u>Rohlingsstahlsorte</u> : @ bedeutet, daß die Stahlsorte durch Tippen @ und « Enter » in einer Liste gewählt sein kann, oder @ drücken um die Liste zu erhalten. Nach Vorwahl der Stahlsorte, werden alle betroffenen Angaben auf das Produktionsblatt eingespeichert.

<u>Querschnitt (mm)</u> : Nenndurchmesser (Querschnitt) des Rohlings

Länge (mm) : Rohlingslänge

II.4.d) Erwärmungslinie

Erwärmungslinie : in der Liste, durch einen Klick in dem Feld, wählen. Der Name der Erwärmungslinie entspricht der Seriennummer, die auf dem Typenschild steht.

II.4.e) Produktions-Sollwerte

Taktzeit (Stück/Stunde) : die Taktzeit in Stk/Stunde eingeben, oder

Taktzeit (Sekunden) : die Taktzeit zwischen Rohlinge in Sekunden eingeben.

II.4.f) Prozeßwerte

<u>V Rüttler %</u> : die Geschwindigkeit des Rüttlers eingeben (angenommene Werte zwischen 50 und 80). Falls nicht eingegeben, ist dieser Wert 50% und in Überwachung modifizierbar.

<u>P% und V%</u> : nur für Regelung durch die DBMS benutzt (nichts ändern).

II.4.g) Prozeßwerte-Registrierungsoptionen

Verweilzeit-Registrierung / Registrierung der Werte außerhalb den...: Die gewünschte Registrierung wählen. Es ist jedoch zu beachten, daß eine Werteregistrierung auf kurzer Verweilzeit, schnell die Festplatte überfüllt.

II.4.h) Soll-Temperaturen für dieses Blatt

Sollwert (C°) : Solltemperatur

Zugelassener Regelungsbereich ohne Schlüsselwort : Min. und Max. zugelassene Temperaturen ohne Eingabe eines Schlüsselworts.

II.4.i) Sortierungs-Sollwerte für dieses Blatt

Zu kalt (C°) - Zu warm (C°)

In C°: Sortierungstemperaturen in Absolutwerte. Diese Temperaturen befinden sich im zugelassenen Intervall, das im Stoffblatt, unter der Rubrik «Zugelassener Temperatur-Regelungsbereich», definiert ist.

In delta : Sortierungstemperaturen in Abweichungen in bezug auf den Sollwert und im zugelassenen Intervall, das im Stoffblatt unter der Rubrik « Zugelassener Temperatur-Regelungsbereich », definiert ist.

III. BENUTZUNG

III.1) Vorbereitung des Produktionsblatts

Egal was für eine Betriebsweise gewählt ist, muß mindestens ein Produktionsblatt vorbereitet sein, ab welches die Daten betrachtet und angezeigt werden können.

III.1.a) <u>Verwenderwechsel</u>

Im Schirm DBMS (Seite A1), ESC wählen um das Programm zu verlassen, den Code eingeben und bestätigen (ggf. Code 1.2.3) (Siehe Seite A2). Im Menü <u>Datei</u>, « <u>Verwenderwechsel</u> » (Siehe Seite A3), wählen. Enter "<u>Administrateur</u>" als Benutzername und "<u>asp2000</u>" als Kennwort, oder enter "<u>max</u>" als Benutzername und "<u>aces</u>" als Kennwort, und dann « <u>Anmelden</u> » klicken (Siehe Seite A4).

III.1.b) <u>Linievorbereitung</u>

Im Menü "<u>Produktion</u>", « <u>Produktionszeilen</u>» (Siehe Seite A5) wählen, im angezeigten Bild (Seite A6) <u>"Alles zeigen</u>" klicken und die Nummer in der Liste auswählen. Diese Nummer steht auf dem Typenschild des Erwärmers und der PC670 (FI25) besitzt die gleiche Nummer. Nachdem die entsprechende Linie geklickt wurde, <u>« Ändern »</u> wählen, um das Blatt zu erreichen (Siehe seite A7).

Die erste Seite wiederholt die Nummer des zuletzt benutzten Produktionsblatts und FAs. Kein Feld darf geändert werden ! (Siehe Seite A8) Auf der zweiten Seite, können nur die in § II. 1 beschriebenen Felder, gemäß den getroffenen Anforderungen, geändert werden (Siehe Seite A9).

Ablesung durch die DBMS:

DBMS Regelung : dieses Feld darf nicht gewählt werden (unbeschriftete Rubrik).

Schreiben des Produktionszettels im Prozessor : dieses Feld darf nicht gewählt werden (unbeschriftete Rubrik).

Nach Überprüfung aller Angaben, "<u>V</u>" drücken als Bestätigung oder "<u>X</u>" drücken im Zweifelsfall und falls einer Ablesung ohne Änderung des Blatts.

Blattbeispiel (Auszüge) siehe Seiten A8 bis A12.

III.1.c) Induktorvorbereitung

Im Hauptmenü, <u>Anlagen</u> wählen (siehe Seite A13) dann <u>Anlagen...</u> klicken, um das Suchbild anzuzeigen (identisch wie das, Seite A7). Bei <u>Alles zeigen</u> klicken, werden alle Induktoren angezeigt, oder, bei <u>Hinzufügen</u> klicken, kommt ein neues Blatt. Um das Blatt auszufüllen, siehe § II. 3 und das Beispielblatt (Seite A14).

Zur Bestätigung "V" drücken oder zur Stornierung "X" drücken.

III.1.d) <u>Stoffvorbereitung</u>

Im Hauptmenü, <u>Produktion</u> und danach <u>Stoffe</u>... wählen. Im Suchbild (Seite A6), entweder <u>Alles zeigen</u> oder <u>Hinzufügen</u> wählen, um ein neues Stoff zu bilden. Ein Stoffblattbeispiel ist in Seite A15 angezeigt. Zur Felderbeschreibung, siehe § II.2. Zur Bestätigung immer "V" drücken oder zur Stornierung "X" drücken.

III.1.e) Produktionsblattvorbereitung

Im Hauptmenü, <u>Produktion</u> und danach <u>Produktionsblätter...</u> wählen. Im Suchbild, <u>Hinzufügen</u> wählen um ein neues Bild zu bilden (Seite A6), oder <u>Alles zeigen</u> wählen um alle Blätter anzuzeigen (Seite A7). Nach Auswahl des gewünschten Blatts, <u>Ändern</u> klicken um das Blatt zu erreichen (Siehe Seite A17). Zur Ausfüllung der Felder, siehe § II.4. Zur Bestätigung "<u>V</u>" drücken. Falls eines Irrtums, "X" drücken zur Stornierung.

III.1.f) Laden des Produktionsblatts

Nach Programmierung des Produktionsblatts, der Verwender wieder wechseln (siehe § III.1.a) durch Eingabe DBMS als Verwendersname ohne Kennwort. Danach, im Hauptmenü, <u>Datei</u> und <u>die DBMS starten</u> wählen, damit das Überwachungsprogramm beginnt.

Nach dem Start, F2 wählen um den Änderungsschirm im Verlauf der Produktion zu erreichen (siehe Seite A16). Dem Feld <u>Produktionsblatt-</u> <u>Referenz</u> gegenüber, F12 drücken um den Wechsel des Produktionsblatts zu erreichen. Ein Code wird abgefragt, ggf. 4.5.6, ansonsten derjenige, der auf dem Erwärmungslinieblatt steht (siehe §.II.1 und Seite A2).

III.2) Ablesung

Um die DBMS nur in Modus Ablesung zu benutzen, ein Produktionsblatt vorbereiten, das die laufende Produktion, widerspiegelt. Ab diesen Daten, wird die Temperaturen-Anzeige korrekt erfolgen. Der angezeigte Bereich hängt von den Sortierungstemperaturen ab.

III.2.a) Linievorbereitung in Modus « Ablesung »

Zur Änderung der Erwärmungslinie, sich als « Administrateur » (Kennwort = asp2000) oder « max » (Kennwort = aces) erklären (siehe § III.1.a).

Im Menü, "<u>Produktion</u>" (siehe Seite A5) wählen, dann im angezeigten Bild (Seite A6) <u>"alles zeigen</u>" klicken, und die Erwärmungslinie-Nummer in der Liste (Beispielliste Seite A7) auswählen. Diese Nummer steht auf dem Typenschild des Erwärmers und der PC 670 (FI25) besitzt die gleiche Nummer. Nach Vorwahl der entsprechende Linie, <u>« Ändern »</u> wählen um das Blatt zu erreichen (siehe Seite A8).

Die erste Seite wiederholt die Nummer des zuletzt benutzten Produktionsblatts und FAs. Kein Feld darf geändert werden ! (siehe Seite A8) Auf der zweiten Seite, können nur die in § II.1 beschriebenen Felder, gemäß den Anforderungen, geändert werden (siehe Seite A9).

DBMS Regelung : dieses Feld darf nicht gewählt werden (unbeschriftete Rubrik).

Schreiben des Produktionszettels im Prozessor : dieses Feld darf nicht gewählt werden (unbeschriftete Rubrik).

Nach Überprüfung aller Angaben, "<u>V</u>" drücken als Bestätigung, oder "<u>X</u>" drücken im Zweifelsfall und falls einer Ablesung ohne Änderung des Blatts.

Blattbeispiel (Auszüge) siehe Seiten A8 bis A12.

III.2.b) Überwachung

Im Hauptmenü, Datei dann die DBMS starten (Seite A3) wählen, um den Überwachungsschirm zu erreichen (Seite A1).



Ab diesem Schirm, durch Taste « F2 » F2. (siehe Seite A16) werden die Überwachungssteuerungen erreicht.

Zum Laden eines anderen Produktionsblatts, Taste « F12 » drücken, den Schirm zur Eingabe des Codes (Seite A2) und dann zur Auswahl der verfügbaren Produktionsblätter (Seiten A21 und A22) erreichen. Dieses Produktionsblatt ermöglicht eine korrekte Temperaturanzeige.



Um die vergangenen Ereignisse abzulesen, im Überwachungsschirm (Seite A1) Taste « F1 » F1 klicken und in Ereignisse-Menü zugreifen (Seite A18). Zur Benutzung der vorgeschlagten Menüs, die Tabelle Seite A27 konsultieren. Nach Vorwahl, die Anzeige durch Drücken « F5 » oder « F6 » (Seite A27), auffrischen.

III.3) Schreiben (Produktionsblätter)

Zur Benutzung der Produktionsblätter, muß zuerst die Erwärmungslinie (von ASP, während der Einsetzung schon programmiert) geändert werden, ein oder mehrere Stoffe (Stahlsorte, Aluminium,...) und ein oder mehrere Induktoren gebildet werden.

III.3.a) Änderung der Erwärmungslinie

Zur Änderung der Erwärmungslinie, sich als Administrateur (Kennwort = asp2000) oder max (Kennwort = aces) erklären (siehe § III.1.a).

Im Menü, "<u>Produktion</u>" (siehe Seite A5), dann im angezeigten Bild (Seite A6) <u>"alles zeigen</u>" klicken und die Erwärmungslinie-Nummer in der Liste (Beispielliste Seite A7) auswählen. Diese Nummer steht auf dem Typenschild des Erwärmers und der PC 670 (FI25) besitzt die gleiche Nummer. Nach Vorwahl der entsprechende Linie, <u>« ändern »</u> wählen um das Blatt zu erreichen (siehe Seite A8).

Die erste Seite wiederholt die Nummer des zuletzt benutzten Produktionsblatts und FAs. Kein Feld darf geändert werden ! (siehe Seite A8). Auf der zweiten Seite, können nur die in § II.1 beschriebenen Felder, gemäß den Anforderungen, geändert werden (siehe Seite A9).

DBMS Regelung : dieses Feld darf nicht gewählt werden (unbeschriftete Rubrik).

Schreiben des Produktionszettels im Prozessor : dieses Feld darf nicht gewählt werden (unbeschriftete Rubrik).

III.3.b) Stoff- und Induktorblätter- Bildung

Siehe § III.1.c, d und e. Um die vorhandene Blätter zu ändern, sich als Administrateur (Kennwort = asp2000) oder max (Kennwort = aces) erklären (Siehe § III.1.a).

III.3.c) <u>Überwachung</u>

Im Hauptmenü, Datei dann die DBMS starten (Seite A3) wählen, um den Überwachungsschirm zu erreichen (Seite A1). Um



Produktionsparameter zu ändern, den Kontrollschirm (Seite A16) durch « F2 » F2 Drücken, wählen.

Dieser Schirm ermöglicht es, die Betriebsparameter im Verlauf der Produktion zu ändern : Rüttlergeschwindigkeit, Temperatursollwert, Min. und Max. Sortierungstemperaturen und auch Produktionstaktzeit. Diese Werte werden nur nach Verlassen der Überwachung (durch « ESC » Code 1.2.3.) (Seite A23), oder durch Klick auf <u>Produktionsparameter</u> in diesem Schirm (Seite A16), gespeichert. Diese Parameterspeicherung erfolgt in dem gewählten Produktionsblatt (Siehe Seite A17).

Es gibt 2 Geschwindigkeiten für die Änderung der Produktionsparameter,



Zum Laden eines anderen Produktionsblatts, Taste « F12 » drücken, den Schirm zur Eingabe des Codes (Seite A2) und dann zur Auswahl der verfügbaren Produktionsblätter (Seiten A21 und A22) erreichen. Der Code ist derjenige, der auf dem Erwärmungslinieblatt steht (Seite A9).



die

Um die vergangenen Ereignisse abzulesen, im Überwachungsschirm (Seite A1) Taste « F1 » F1 drücken und in Ereignisse-Menü zugreifen (Seite A18). Zur Benutzung der vorgeschlagten Menüs, die Tabelle Seite A27 konsultieren. Nach Vorwahl, die Anzeige durch Drücken « F5 » oder « F6 » (Seite A27), auffrischen.

III.4) Regelung

Diese Betriebsweise ist in einer Entwicklungsphase. Zur Zeit sind keine Anweisungen vorhanden.

IV. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG DER SOFTWARE 4D UND AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

IV.1) Vorhandene Ikonen in den Menüs 4D



Taste zum Sortieren der ausgewählten Linien



Taste zum Duplizieren der ausgewählten Linie.



Taste zur Zufügung einer Linie in der angezeigte Tabelle.



Taste zum Sub-Menü der ausgewählten Linie: das Schreiben oder die Änderung des kommenden Bilds ist möglich.



Taste zur Synchronisierung zwischen verschiedene Datenbanken. Unter DBMS nicht verwendet.



Taste zum Drucken der ausgewählten Linien. Die Auswahl der Felder erfolgt im kommenden Schirm.



Taste zum Auswahlmenü.



Taste zum Suchen durch Item oder Itemformel.



Taste zur Reduzierung der Anzeige auf die ausgewählten Linien.



Taste zur Anzeige aller registrierten Daten.



Taste zur Stornierung des gewählten Items.



Taste nicht verfügbar (Reserve).



Taste nicht verfügbar (Reserve).





Anforderung eines Graphiks.



Taste zur Bestätigung

Taste zum Drucken.



Taste zur Stornierung oder zum Verlassen ohne Registrierung.



Taste zum Hilfsmenü

60%

Ikone zur Angabe des Blattsstands. Das komplette Symbol, wie hier bezeichnet bedeutet, daß das Schreiben und Ablesen möglich sind. Das Symbol mit den Brillen alleine bedeutet, daß das Blatt gegen Schreiben geschützt ist.



Taste zum Navigieren zwischen mehrere Schirme. Das linke Buch ermöglicht es, den letzten Schirm zu erreichen und das rechte Buch ermöglicht es, den nächsten Schirm zu erreichen.

Nb : Die verdunkelte Tasten sind zur Zeit nicht verfügbar.

@ Dieses Zeichen ist verwendet um eine Zeichenreihe während einer Auswahl oder Sortierung, zu ersetzen (selbe Verwendung als Stern « * » unter DOS - WINDOWS).

IV.2) Vorhandene Ikonen in der Überwachung



Zoom auf dem Temperaturen-Bildschirm.



Taste zum Steuerungsschirm in der Überwachung.





Taste zum Ereignisse-Bildschirm in der Überwachung.





Taste zur Parameteränderung der Rüttlersleistung (Schritt : 1 Einheit)



Taste zur Parameteränderung der Rüttlerleistung (Schritt : 5 Einheiten)



Taste zur Parameteränderung einer Temperatur (Schritt : 5 Einheiten).



Taste zur Parameteränderung einer Temperatur (Schritt : 1 Einheit).



Taste zur Parameteränderung des Abstands zwischen 2 Rohlinge in Zehntelsekunden (Schritt : 1 Sekunde)



Taste zur Parameteränderung des Abstands zwischen 2 Rohlinge in Zehntelsekunden (Schritt : 0,1 Sekunde)



Hinweis zur Akzeptierung des Verlassen-Codes mit Registrierung der Überwachungsdaten.

IV.3) Auswahlbild

Siehe Seite A6

Bei Vorwahl im Hauptmenü 4D (Seite A3), erscheint ein Auswahlsbild wenn mehrere Item möglich sind. Dieses Bild ermöglicht die Ergänzung oder Durchführung einer Auswahl, jenach der Textstruktur, jenach einer Formel in den Feldern, oder jenach der Auswahl aller Item.

Ein oder mehrere Felder sind vorgeschlagen, auf denen verschiedene Auswahlsparameter möglich sind. Die Verwendung des « @ » Zeichens ermöglicht die Darstellung einer Zeichenreihe, während einer Auswahl oder Sortierung. (selbe Verwendung als Stern « * » unter DOS - WINDOWS).

Auswahl-Beispiele:

a@ : sucht alle Item, die mit « a » anfangen.

@art@ : sucht alle Item, die irgendwo « art » beinhalten.

Falls eines Suchens auf mehreren Feldern, wird die Kombination aller Felder berücksichtigt (Feld1 & Feld2 & ...).

IV.4) Auswertung der registrierten Daten



Bei Anzeige einer Item-Tabelle, ist es möglich, wenn die Ikone *Liste ducken* verfügbar ist, die gewählten Felder aus der gewählten Item zu drucken.

Verfahren-Beispiel

Im Hauptmenü, <u>Ereignisse</u> dann <u>Meßpunkte...</u> (Seite A25) wählen, dann erscheint die Liste aller registrierten Temperaturen. Die Item entweder Linie pro Linie, durch Klich und gleichzeitiges Drücken der Taste « ctrl » wählen, oder « F5 » drücken, um alles zu zeigen. Nach Auswahl, <u>Liste drucken</u> (oder « ctrl » L) drücken, um das Auswahlmenü der zu druckenden Felder zu erreichen (Seite A26). Die Felder in das Sortierungsbild oder in die Kopf-Tabelle schieben, um die Spalten der zu druckenden Tabelle darzustellen. Nach Aufstellung der Tabelle, <u>Datei</u> dann <u>Drucken auf</u> und dann <u>Festplatte</u> wählen. Die Auflage erfolgt durch das Drucken, d.h nach Vorwahl <u>Datei</u> und <u>Drucken</u>. Der Schirm zur Eingabe des Dateinames aus ASCII-Typ(Text), erscheint.

Nach Aufstellung der Datei, ist es möglich, sie mit einer anderen Software (z.B. Excel) zu bearbeiten.

IV.5) Empfehlungen

Die schon ausgewärteten oder veralteten Daten sind umgehend zu vernichten weil sie die registrierte Angabenmenge erhöhen und besonders zu einer Sättigung der Festplatte führen können.

ν. DATEIENEINSETZUNG IN DER FESTPLATTE

Network

Win4dx

V.1) Systemedateien

Im Verzeichnis 4D unter WINNT :

C:\4D \rightarrow \rightarrow

- \rightarrow 4DNCADSP.dll 4DNCSPX.dll 4DNCTCP.dll \rightarrow 4d pack.4dx 4d_pack.rsr 4Ddraw.4dx 4Ddraw.rsr Alpro75.4dx Alpro75.rsr Backup.4dx Backup.rsr Calset.4dx Calset.rsr
 - 4Dopen4D.4DX 4dopen4d.rsr 4Dwrite67.4DX 4Dwrite67.RSR EleGantl.4DX EleGantl.RSR Prodave.4dx Prodave.rsr SchedulePack.4DX SchedulePack.RSR WinMem.4DX WinMem.RSR

V.2) Software

C:\Dbms	<i>></i>	4d_674_fr	→	4d_674	<i>→</i>	4Dmono.exe 4Dmono.rsr Asifont.fon Asifont.map ASINTPPC.dll Asiport.rsr		
				4d_Tools_6.7.3	→	4D Extensions 4D Tools.exe 4D Tools.rsr Asifont.fon ASINTPPC.dll Asiport.rsr	→	FormWiz.4xr
				4d_Client_674	→	4DClient.exe 4Dclient.rsr Asifont.fon Asifont.map ASINTPPC.dll Asiport.rsr		
				4dServer		4D Extensions 4DServer.exe 4DServer.rsr Asifont.fon ASINTPPC.dll Asiport.rsr	→	FormWiz.4xr
						4D Extensions	→	4D Web Assitant 4D Web Assitant.RSR 4DSLI.DLL FormWiz.4xr
		Structures	\rightarrow	Dbms_2135	\rightarrow	Dbms_2135.4DC Dbms_2135.RSR		
		Data	\rightarrow	Data.4DD Data.4DR				

V.3) Anmerkungen

• Bei Benutzung der Version Mono-PC, ist nur die Software 4D_674 eingesetzt. Die zu startende Anwendung ist 4Dmono.exe.

• Bei Benutzung der Version « Kunde – Server», sind die Softwares 4D_Client_674 und 4DServer erförderlich. Die Software 4DServer wird in einem PC, der als Server dient und der auf einem internen Netz (Typ Ethernet) verbunden ist, eingesetzt, während die Software 4D_Client_674, in den zur Steuerung der Erwärmungslinien geeigneten PC, eingesetzt wird.

Die Software 4D Tools_6.7.3 dient als Überholung der Datenbanken und Strukturen.

Schirm : Produktion in Überwachung



Schirm : Code-Eingabe

	Geben Sie Irhen Code ein :									
a	b	с	d	е	f	g	h	i	j	k
А	в	С	D	Е	F	G	н	I	J	к
I	m	n	o	Р	q	r	s	t	U	v
L	м	Ν	0	Р	Q	R	S	т	U	v
w	×	у	z	()	_	@	%	-	<
w	×	Y	Z	+	-	*	1	=	,	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Esc

<u>Schirm : Hauptmenü in 4D</u>

🔔 4th	Dimensior	۱								_ 8 ×
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	Produktion	<u>A</u> nlagen	<u>W</u> artung	<u>E</u> reignisse	<u>T</u> erminkalender	<u>H</u> ilfe			
θ	Anläßlich D	BMS		Strg+?						
Pers	sönlich									
÷	Die DBMS :	starten		Strg+D						
22	GGAO			Strg+G						
Ver	wenderwech	sel	9	itrg+U						
Verl	lassen		9	itrg+Q						

Bild : Verwenderwechsel

👲 4t	h Dimension							_ <u>-</u> 2 ×
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	Produktion	<u>A</u> nlagen	<u>W</u> artung	Ereignisse	<u>T</u> erminkalender	Hilfe	
			Ke	nnwort				
			4	-Kei	opwort			
					nutzername:			
				K.	ennwort			
							Abbrechen Annelden	
							Abbrechen Anmelden	

Schirm : Hauptmenü in 4D





Vorwahlbild in 4D (hier Vorwahl der Ereignisse in Produktion)

Bild : Itemliste in 4D (hier Liste der registrierten Temperaturen in Produktion)

🚑 4th Dimension					_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>H</u> ilfe					_
🧮 Ereignisse					×
Process_Value Process_Value	11:23:38 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 239	0.856
Process_Value Process_Value	11:23:48 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 233	0.656
Process_Value Process_Value	11:23:59 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 233	0.656
Process_Value Process_Value	11:24:10 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 233	0.656
Process_Value Process_Value	11:24:21 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 233	0.656
Process_Value Process_Value	11:24:32 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 246	0.000
Process_Value Process_Value	11:24:43 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 246	0.656
Process_Value Process_Value	11:24:54 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 246	0.666
Process_Value Process_Value	11:25:05 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 261	0.666
Process_Value Process_Value	11:25:17 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 261	0.000
Process_Value Process_Value	11:25:28 EQN_CC_00_012	7/24/2001 UC1		1 261	0.856
Process_Value Process Value	11:25:40 EON CC 00 012	7/24/2001 UC1		1 261	0.856
4î Ereignis Typ S_ Chronologische	Verfassungszeit Verfas EQN_	ssungsdatum Gespeicherter Text		Gespeiche	rter Wer 2
G	(N) Hinzuktiges	7 Li n Liste drucken	(G) Graph	(F) Suchen Suchen nach	Löschen
Ubertragen	(M, Andem	7		Die Auswahl a Alles zeigen	Verlassen
4					

Schirm : Erwärmungslinieblatt in 4D (erste Seite)



<u> Schirm : Erwärmungslinieblatt in 4D (2° Seite)</u>

🚑 4th Dimension		X
Datei Bearbeiten Hilfe		
🔜 Änderung		×
	C_00_013	
Blattcode & Parameter	SRDI-G7-	
Anzahl der PLC-Zentraleinheiten	1	Name Zeile 1 UC1 ta2
N* UC		Name Zeile 2 UC2 ta1
Abteilung	ACES	Temperaturablesung in den 2 Zentraleinheiten
DBMS Regelung		
Schreiben des Produktionszettels im Prozessor		
Min. Sortierungstemperatur-	💥 🗾 10	Code zum Verlassen der DBMS 🙀 🛛 1 2 3
Schnittstelle Typ	AT [Control_800*600	Code zur Änderung des Produktionsblatts oder des FAs 💥 🛛 456
Induktorlänge (mm)	4 200	
Mit 100% der Beschickungsgeschwindigkeit (m/Stu	unde) 0,072	
Nachstellkoeffizient des Beschickungsgeräts	0,001	
Regelungsgenauigkeit des Motors	0,000 01	
Nenn Umf (V) oder Motor Stärke (A)	1 147	
Max Umf (V) oder Motor Stärke (A)	1 147	
Nennleistung (kW)	1 400	
Max. Leistung (kW)	1 400	

<u> Schirm : Erwärmungslinieblatt in 4D (3° Seite)</u>

🚑 4th Dimen	sion		
<u>D</u> atei <u>B</u> earbei	en <u>H</u> ilfe		
🔜 Änderur	ıg		×
	EQN_CC_00_013 Michel NRME SRDI-G/-		
- 126₩10 α	nit 1	126₩12 u	Init 1
Libellé 01		Libellé 01	(TEMP) 1:
Libellé 02		Libellé 02	
Libellé 03		Libellé 03	(TEMP) 1-LIMBICHTEB 182 TEMPEBATUB
Libellé 04	(UB) 1:INDUKTOB KLEMME GEOFFNET	Libellé 04	(TEMP) 1:
Libellé 05	(UB) 1:	Libellé 05	(TEMP) 1:DROSSEL+INDUKTOR KLEMMEN TEMPERATUR
Libellé_06	(UB) 1:HOCHSPANNUNG AUF	Libellé_06	(TEMP) 1:GENERATORWASSER DURCHFLUSS
Libellé_07	(UB) 1:	Libellé_07	(TEMP) 1:GENERATORWASSER DRUCK
Libellé_08	(UB) 1:	Libellé_08	(TEMP) 1:INDUKTORWASSER DRUCK
Libellé_09	(UB) 1:	Libellé_09	(TEMP) 1:WASSERDURCHFLUSS INDUKTOR 1
Libellé_10	(UB) 1:UMRICHTER ERDUNG GESCHLOSSEN	Libellé_10	(TEMP) 1:INDUKTORWASSER TEMPERATUR
Libellé_11	(UB) 1:	Libellé_11	(TEMP) 1:WASSERDURCHFLUSS INDUKTOR 2
Libellé_12	(UB) 1:	Libellé_12	(TEMP) 1:INDUKTOR 1 SPULE TEMPERARTUR
Libellé_13	(UB) 1:	Libellé_13	(TEMP) 1:INDUKTOR 2 SPULE TEMPERATUR
Libellé_14	(UB) 1:	Libellé_14	(TEMP) 1:INDUKTOR 3 SPULE TEMPERATUR
Libellé_15	(UB) 1:	Libellé_15	(TEMP) 1:WASSERDURCHFLUSS INDUKTOR 3

<u> Schirm : Erwärmungslinieblatt in 4D (4° Seite)</u>

🚑 4th Dimens	ion			_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeit	en <u>H</u> ilfe			
🔜 Änderun	g			\mathbf{X}
	EQN_CC_00_013 Michel SRDI-G SRDI-G			
_126₩14 u	ınit 2	-126₩16 u	nit 2	
Libellé_00	(ELTRI) 2:	Libellé_00	(HF) 2:INDUKTOR KLEMMEN LUFTDRUCK	
Libellé_01	(ELTRI) 2:	Libellé_01	(HF) 2:	
Libellé_02	(ELTRI) 2:	Libellé_02	(HF) 2:	
Libellé_03	(ELTRI) 2:	Libellé_03	(HF) 2:	
Libellé_04	(ELTRI) 2:ENTNAHME SCHUTZSCHALTER	Libellé_04	(HF) 2:	
Libellé_05	(ELTRI) 2:	Libellé_05	(HF) 2:INDUKTORPOSITION FEHLER	
Libellé_06	(ELTRI) 2:BESCHICKUNGSROLLEN SCHUTZSCHALTER	Libellé_06	(HF) 2:INDUKTORSTECKER FEHLER	
Libellé_07	(ELTRI) 2:	Libellé_07	(HF) 2:INDUKTORAUSGANG LICHTSCHRANKE	
Libellé_08	(ELTRI) 2:MAGAZIN THERMISCHES RELAIS	Libellé_08	(HF) 2:PLC ANALOGKARTE FEHLER	
Libellé_09	(ELTRI) 2:	Libellé_09	(HF) 2:	
Libellé_10	(ELTRI) 2:MAGAZIN SCHUTZSCHALTER MOTOR 1	Libellé_10	(HF) 2:	
Libellé_11	(ELTRI) 2:MAGAZIN SCHUTZSCHALTER MOTOR 2	Libellé_11	(HF) 2:	
Libellé_12	(ELTRI) 2:	Libellé_12	(HF) 2:	
Libellé_13	(ELTRI) 2:	Libellé_13	(HF) 2:	
Libellé_14	(ELTRI) 2:ISOLIERUNG	Libellé_14	(HF) 2:	
Libellé_15	(ELTRI) 2:	Libellé_15	(HF) 2:	

Schirm : Erwärmungslinieblatt in 4D (letzte Seite)

🚑 4th Dimension	
Datei Bearbeiten Hilfe	
🔚 Änderung	×
Image: Window with the second secon	
DB write	DB read
%DBW_0 124088 Consigne de temperature mode manu	%DBR_01 126 066 Etat marche arret defaut
%DBW_0 121 012 Consigne de temperature mode auto	%DBR_02 124 060 Temperature de sortie lopin
%DBW_0 124 082 Delta temperature triage trop chaud	34DBR_03 124 002 Sortie automate Pmf
%DBW_0 124 080 Delta temperature triage trop froid	34DBR_04 124 018 Sortie automate Venf
%DBW_0 124 100 Consigne de puissance	34DBR_05 124 006 Compteur horaire
%DBW_0 124 102 Consigne de puissance enfourneur	¾DBR_06 000 000 ···
%DBW_0 124 120 Consigne vitesse du bol	34DBR_07 000 000 Temperature intermediaire du lopin
%DBW_0 000 000 Consigne temperature de trop chaud	¾DBR_08 000 000 ···
%DBW_0 000 000 Consigne de puissance nominale	34DBR_09 125 086 Pieces rejetees trop chaudes
%DBW_1 000 000 Consigne de puissance maximale	34DBR_10 125 090 Pieces rejetees trop froides
%DBW_1 121 002 Type inducteur	%DBR_11 125 094 Pieces rejetees bonnes
%DBW_1 121 004 Type produit	3/DBR_12 125 106 Pieces envoyees vers la presse
%DBW_1 121 006 Section inducteur	%DBR_13 000 000 ···
%DBW_1 121 008 Section produit	%DBR_14 000 000 ···
%DBW_1 121 014 Cadence	%DBR_15 000 000
%DBW_1 121 010 Longueur produit	¾DBR_16
%DBW_1 121 020 Coef AlgPuisVit taL & taR	34DBR_17 121 020 Coef AlgPuisVit taL & taR
%DBW_1 121 022 Coef inducteur taL & taR	34DBR_18 121 022 Coef inducteur taL & taR
%DBW_1 Consigne temperature de trop froid	¾DBR_19
%DBW_2 Temperature de securite maximale	%DBR_20

Schirm : Hauptmenü in 4D



Anlageblatt in 4D

4th Dimension					_ 8
tei <u>B</u> earbeiten <u>H</u> ilfe					
📕 Änderung					2
Code und Bezeichnung	☑ CN80 00/00/00	80 🎸			
ANLAGE NR	80	Nennquerschni	itt (mm 80	💿 Vkt.	O Rund
Anlage Typ 🛛 🔺	Inducteur carré à plat	Induktor Länge	; (mm) 4200		
Bezeichnung	CN80				
Gesamtansicht					

Stoffblatt in 4D

🚑 4th Dimension	_ 8 ×
Datei Bearbeiten Hilfe	
🔚 Änderung	×
HUB 💥 Einlagerungsanweisung	
Administrateur 🌾	
Code & Bezeichnung	
STOFF CODE HUB Dichte 7.82	
Bezeichnung Beispiel	
Anmerkungen	
	-
Sicherheitszettel	
	▲
Zu kalt (C*) Zu warm (C*)	
1000	
Soll-Temperaturen für dieses Blatt	
1300	
Zu kalt (C*) Zu warm (C*)	
1230 In C* 1340	
70 In Delta 40	
Sicherheitstemperatur	
Sicherheit (C*) 1360	

Steuerungsschirm in Überwachung

	ta2 0	000C*				
		Produktions	sblatt-Referenz HUBER Objekt	Τ		F12
Produktionsp	arameter	Fertigu	ngsauftrags-Nr			F9
	- 5 Hz - 1 Hz	Leistun	500 Igs-Sollwert des Rüttlers	+ 1 Hz	+ 5 Hz	1000 1000 0 0
个 F1	FI	1	340 D 40		F2	
个 F3	F3	- Tem	1300 nperatur-Sollwert (*C)		F4	
个 F5	F5	1	230 D70		F6	▶ ↑ F6
区 Esc 个 F7	F7	Ta	120 aktzeit (Sekunden)		F8	个 F8

Schirm : Produktionsblatt in 4D

🚑 4th Dimension		
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>H</u> ilfe		
🕍 Änderung		×
HUBE Administrat	RT 🌾 🌄 HUBERT -Beispiel	
Zettel Code	Induktor	Prozeßwerte
ZETTEL CODE HUBERT	Induktor Nr 🥑 90	P%U
Objekt Beispiel	• Vkt. • Rund	V % 0
Coef reajustement 0,00 O Validée en production	Nennquerschnitt (mm) 90	V Rüttler % 5,0
Rohling Image: Constraint of the second s	Erwärmungslinie	-
Produkt Dichte 7.82	Produktions-Sollwerte	
Querschnitt (mm) 75.03	Taktzeit (Stk/Stunde) 300	C
Länge (mm) 143	Taktzeit (Sekunden) 0.12	Coef Alg Ind 01
Rohlingsgewicht (kg) 0,005	Stündlicher Durchsatz 1 794	Coef Alg PV 02 100,0
Zugelassener Temperatur- Regelungsbereich Zu kalt (C*) Zu warm (C*) 1230 1340	Proze&werte-Registrierungsoptionen Registrierur	ng der Werte ausserhalb den Grenzen
Soll-Temperaturen für dieses Blatt	Verweilzeit-Registrierung	
1300		10 (Calum day)
Zugelassener Regelungsbereich ohne Schlüsselwort	Registrierung der Prozeßwerte jede	12 (Sekunden)
1230 1340	Anmerkungen	
-Sortierungs-Sollwerte für dieses Blatt		
Zu kalt (C°) Zu warm (C°)		
1230 In C* 1340		
70 In Delta 40		
Zugelassener Regelungsbereich ohne Schlüsselwort		
1200 1350		
Sicherheitstemperatur Sicherheit (C*) 1360		

Bildschirm der Produktionsparameter-Änderungen

0	ta2,	0000C*		
Fehler Ereignis				
11/14/200 !23:46:25 0 11/14/200 !23:30:01 0 11/14/200 !23:29:12 0 11/14/200 !03:16:09 0 11/14/200 !08:16:09 0 11/14/200 !08:16:09 0 11/14/200 !08:15:04 0 11/14/200 !08:15:04 0 11/14/200 !08:15:04 0 11/14/200 !08:12:49 0 11/14/200 !06:53:27 0 11/14/200 !06:53:27 0 11/14/200 !06:53:27 0 11/14/200 !06:00:47 0 11/14/200 !06:00:47 0 11/14/200 !06:00:47 0 11/14/200 !04:23:10 0 11/14/200 !04:14:19 0 11/14/200 !04:06:49 0 11/14/200 !04:06:49 0 11/14/200 !03:57:12 0 11/14/200 !03:57:12 0 11/14/200 !03:57:12 0 11/14/200 !03:57:12 0 11/14/200 !03:57:12 0 11/14/200 !03:57:12 0	Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler	(ALARM) 1:VORSC (ALARM) 1:VORSC (ALARM) 1:VORSC (HF) 1:INDUKTORS (HF) 1:INDUKTORS (HF) 1:INDUKTORS (HF) 1:INDUKTORS (HF) 1:INDUKTOR (ALARM) 1:VORSC (ALARM) 1:PRODU (ALARM) 1:PRODU (ALARM) 1:VORSC (ALARM) 1:VORSC (HF) 1:INDUKTORS	HUB FEHLER HUB FEHLER HUB FEHLER STECKER FEHLER POSITION FEHLER STECKER FEHLER L+INDUKTOR KLEMMEN TEMPERATUR KLEMME GEOFFNET HUB FEHLER HUB FEHLER STECKER FEHLER STECKER FEHLER STECKER FEHLER	
11/14/200 103:57:12 0 11/14/200 103:57:12 0 11/14/200 103:57:12 0 11/13/200 123:13:08 0 11/13/200 123:13:08 0 11/13/200 123:13:08 0 11/13/200 123:13:08 0	Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler Fehler	(HF) 1.INDUKTOR (TEMP) 1:DROSSE (UB) 1:INDUKTOR (HF) 1:INDUKTOR (HF) 1:INDUKTOR (TEMP) 1:DROSSE (UB) 1:INDUKTOR	L+INDUKTOR KLEMMEN TEMPERATUR KLEMME GEOFFNET STECKER FEHLER POSITION FEHLER L+INDUKTOR KLEMMEN TEMPERATUR KLEMME GEOFFNET	
11/13/200 07:05:54 0	Fehler	(ALÁRM) 1:VORSC	HUB FEHLER	
	F2		E E	

Schirm : Registrierung der Auflage als Datei

🚇 4th Dimensior	1						_ 8 ×
<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten	<u>S</u> chrift S <u>t</u> il <u>H</u> ilfe						
Bericht speicher	n als				? ×		<u> </u>
Speichern in:	🔄 Structure		6	• 🖬 🎦		1 239	⁰ 🎯 🗖
	2135.4D Dbms_2135.4D	C R				3	0.666
Verlauf						Spalte	0.666
Desktop							0%
						☐ Sortiert	0
Eigene Dateien						☐ Wiederholte	0.00
						Automatische	0.856
							0%
Netzwerkuma	Dateiname:	×.*		-	Speichern		0.6%
	Dateityp:	ASCII Text (*.txt) (*.txt)		•	Abbrechen	reignisse]Val_Proces	0.856
Process_Value Process_Value	n _iG_venas	s. Datum	_IG_venas:	s. Zeit	vai_	Process_02	0.60%
Process_Value Process Value	<u> </u>						0.606
Uth Ereignis Ty	₽50	100 150	200 250 .	. 300	350 , 400 ,	. 450 500 5	(Wer 2 9
	↓ ↓ /7/ Soytienen	(N) Hinzufügen	Liste drucken		(G) Graph	🤍 (R) 🏭 (F) Suchen Suchen nach I	Öz 🦂
E Dientragen	A 52	(N) Andem			Di	F4 🙆 F5 e Auswahl a Alles zeigen	X Es Verlassen
1							

Schirm : Drucken-Ziel



Schirm : Auswahl des Produktionsblatts in Überwachung



	30017 -Tellerrad	CN_D
	30026 -Tellerrad	CN_D
	30033 -Tellerrad	DN_D
	30161 -Zahnrad	DN_D
	30164 -Zahnrad	DN_D
	30166 -Zahnrad	ESSAI
1600T2_PE -Exemple_PE	30167 -Schiebemuffe	GES79
1600T3_PE -Exemple_PE	39810 -Polrad	GES79
1600T4_PE -Exemple_PE	4000T1_PE -Exemple_PE	GES81
1600T5_PE -Exemple_PE	4000T2_PE -Exemple_PE	PRES
30009 -Tellerrad	5000T1_PE -Exemple_PE	RD_D
30014 -Tellerrad	BUD_TEST -Test fur buderus	RD_D
30015 -Tellerrad	CCR750R_JA-Exemple_JA	RRRR
30016 -Tellerrad	CCR751R_JA-Exemple_JA	SFC21
	CCR752_JA -Exemple_JA	THUE
	CCR850R_KR-Exemple_KR	VERIF
	CCR900R_CO-Exemple_CO	
	CCR901R_CO-Exemple_PE	
	CN_DS_CN -Carre dans carre	

Verlassen-Schirm (Code akzeptiert)



Schirm : Hauptmenü in 4D

🔔 4tl	n Dimension	1						
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	٠	Produktion	<u>A</u> nlagen	<u>W</u> artung	Ereignisse	<u>T</u> erminkalender	Hilfe
					Wartu	ngsanweisun(gen	
					Operal	tionen auf Ma	aterial	
					Wartu	ngsbücher		
					G G	antt Planung		
					🥑 SI	tatistische Ele	mente	

Schirm : Hauptmenü in 4D

😂 4ti	n Dimension						<u>_ 8</u>
<u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	٠	Produktion	<u>A</u> nlagen	<u>W</u> artung	eignisse <u>T</u> erminkalender <u>H</u> ilfe	
						Ein & Aus	
						Parameteränderung	
						Meßpunkte	
						Fehler	
						🕑 Statistische Elemente	

Bild : Auswahl der Felder zur Auflage auf dem Drucker oder als Datei



Ikonen der Menüs in Überwachung



Menü : Aufruf der Fehler-Registrierungen.



Menü : Aufruf der Temperaturen-Registrierungen.



Menü : Aufruf der Produktionsparameteränderungen-Registrierungen (Ein/Aus, Änderung des Temperatursollwerts, der Sortierunstemperatur...)



Auffrischen der ausgewählten Tabelle (Fehler, Temperaturen, Parameteränderungen) auf aller Daten.



Auffrischen der ausgewählten Tabelle (Fehler, Temperaturen, Parameteränderungen) auf aller Daten des laufenden Tages.